

ロッドステーションの部品（ドリルアダプター／ヘッド／ロッド／ナイロンコード）が揃っているかご確認ください。



煙突掃除中は大量の黒い「すす」が落ちますので、薪ストーブ内にゴミ袋や麻袋を設置してください。
また、必ずマスクや手袋を付けてから掃除を行ってください。

1. ドリルとアダプターを接続します。

電動ドライバードリルとドリルアダプターを接続します。

電動ドライバードリルの設定は、必ず「低 (Low)」にしてください。



2. ヘッド、ロッド、アダプターを接続します。

ナイロンコード付きのヘッド、ロッド、ドリルアダプターを接続します。

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
接続部分はボタン式のため、スムーズに取り付け・取り外しが可能です。



3. 煙突掃除を開始します。

薪ストーブ煙突内にロッドを入れ込みます。電動ドライバードリルの設定は「低 (Low)」のままで煙突掃除を行ってください。



4. 煙突トップまで掃除します。

煙突の高さに応じて、随時ロッドを追加してください。煙突トップまで掃除を行います。



5. 煙突掃除を完了します。

煙突トップまで掃除が完了したら、ロッドをゆっくり引き抜きます。ヘッドやロッドを拭いてから片付けてください。



※ ナイロンコードの向きについて

ヘッドに取り付けたナイロンコードは付属の六角レンチで緩めて向きを変えることができます。煙突トップ部など、どのような形状の煙突にも対応しています。

ナイロンコードの向きを固定した後は、六角レンチでしっかり締めてください。



「防虫網」にご注意ください！

煙突トップにかけられている「防虫網」に、ロッドステーションのヘッドおよびナイロンコードを絡まないようご注意ください。経年等により防虫網が弱くなっていると破損する恐れがあります。ご心配な方は、事前に防虫網を取り外してから煙突掃除を行ってください。

※ ロッドステーションを正しく使用しないと防虫網を破損する場合があります。防虫網を破損された場合、弊社では責任を負いかねます。十分に注意してお使いください。

◆ ロッドステーションに関するお問い合わせ

